



VIEW




COMFORT



DURABLE

COLO 8550



CARACTÉRISTIQUES

- La visière est fabriquée en polycarbonate
- Revêtement anti-rayures et anti-buée
- Cet élégant écran facial bombé offre la bonne protection contre les particules rapides, aussi bien à l'avant que sur les côtés
- Cet écran facial a été conçu pour protéger le visage contre toute une diversité de risques contre lesquels des lunettes ou des lunettes de sécurité à elles seules ne suffisent pas.
- Cette visière peut être combinée avec le OXXA Casita 8500 ou le OXXA Colima 8510 avec un casque de sécurité OXXA
- Format : 400 mm (L) x 202 mm (H)
- Épaisseur : 2,2 mm
- Masse surfacique : 224 grammes

Numéro de l'article : 7.78.550.00

CONVIENT NOTAMMENT POUR LES SECTEURS SUIVANTS :

- Construction
- Construction navale
- Laboratoire
- Industrie métallurgique
- Pétrochimie
- Transport et logistique

COULEUR

Transparent

TAILLES

Taille unique

EMBALLAGES


- 1 pièce par sac de PE
- 50 articles par carton



EN 166:2001
EN 170:2002

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

TAILLE	NUMÉRO DE L'ARTICLE	CODE EAN 1 PIÈCE (SAC EN PE)	CODE EAN 50 PIÈCES (CARTON)
Taille unique	7.78.550.00	8718249044274	8718249044298



CONSIGNES DE MONTAGE

Montage et réglage du support de visière pour casque de sécurité et visière

Le support de visière pour le casque de sécurité doit toujours être utilisé avec la visière afin d'assurer une protection adéquate.

- Insérez le support de visière dans l'adaptateur du casque (figure A)
- Faites glisser le support de visière et l'adaptateur de casque assemblés dans les fentes situées de part et d'autre du casque (figure B)
- Réglez la longueur du support de visière en faisant glisser les bras vers l'avant et vers l'arrière jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté (figure C)
- Utilisez les boutons pour serrer ou desserrer le support de visière et pour modifier la position du support de visière (figure D)

La visière doit être fixée au support de visière. Placez la visière avec le trou au milieu sur l'axe situé au centre du support de visière. Faites ensuite glisser la visière sous les deux supports situés de part et d'autre de l'axe central. Il y a deux cliquets de verrouillage des deux côtés du support de visière. Faites glisser la visière d'un côté sur ces deux cliquets de verrouillage et tournez-les pour que la visière soit bien fixée. Répétez ensuite cette opération de l'autre côté de la visière. Après cette étape, le produit est prêt à être utilisé. Pour retirer un composant, suivez les instructions en sens inverse.

Montage et réglage du support et de la visière

Le support de visière doit toujours être utilisé avec la visière afin d'assurer une protection adéquate.

- La visière doit être fixée au support de visière. Placez la visière avec le trou au milieu sur l'axe situé au centre du support de visière. Faites ensuite glisser la visière sous les deux supports situés de part et d'autre de l'axe central. Il y a deux cliquets de verrouillage des deux côtés du support de visière. Faites glisser la visière d'un côté sur ces deux cliquets de verrouillage et tournez-les pour que la visière soit bien fixée. Répétez ensuite cette opération de l'autre côté de la visière. Après cette étape, le produit est prêt à être utilisé. (figure E)
- Les deux roulettes situées à gauche et à droite du support vous permettent de serrer ou de desserrer le support (figure F)
- Le réglage des rouages intérieurs avec le bouton rotatif s'effectue en tournant le bouton rotatif sur les rouages intérieurs dans la position souhaitée. Le bouton rotatif sert à desserrer et à serrer le support (figure G)

MARQUAGE OPTIQUE :

2-1,2 OXXA 1 BT 3 8 9 CE EN 166

2-1,2 = Filtrés ultraviolets selon la norme EN 170:2002

1 = Classe optique 1 (adapté à un travail continu)

B = Impact moyen

T = Protection contre les chocs à des températures extrêmes (+55 °C / -5 °C)

3 = Protection contre les gouttes de liquide et les éclaboussures

8 = Protection contre les décharges d'arc électrique par court-circuitage

9 = Protection contre les métaux en fusion et les matériaux solides très chauds

STOCKAGE, ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Conservez le produit dans son emballage d'origine. Stockez le produit dans un endroit sec, propre et ventilé, à température ambiante. Conservez à l'abri du soleil et à l'écart des produits chimiques et des abrasifs. Avant le nettoyage, rincez toujours à l'eau à température ambiante (20 °C ± 5 °C) en utilisant un détergent doux. Si nécessaire, ajoutez une petite quantité de désinfectant. N'utilisez pas d'eau chaude ou de solvant. La visière doit être nettoyée avec de l'eau et du savon doux. Séchez toujours avec un chiffon doux. N'utilisez jamais de chiffon abrasif et ne séchez pas à proximité d'une source de chaleur. Le nettoyage à sec ou à l'aide d'un chiffon grossier rayera la visière.

INSTITUT DE CERTIFICATION

Cette visière est certifiée par : BSI Group The Netherlands B.V. (organisme notifié n° 2797), John M. Keynesplein 9, 1056 EP Amsterdam, Pays-Bas.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Pour obtenir une copie de la déclaration de conformité, veuillez consulter le site Internet suivant : www.oxxa-safety.com/doc

ARTICLES CONNEXES



CASITA 8500

Art. n° 7.78.550.00



COLIMA 8510

Art. n° 7.78.510.00

VOTRE FOURNISSEUR :